

MANUAL DE UTILIZARE - DRUJBA CU BATERIE

MANUAL DE UTILIZARE

DRUJBA ELECTRICA CU BATERIE (CHAINSAW CU INCARCARE)

REGULI GENERALE DE SIGURANTA (PENTRU TOATE UNELTELE CU BATERIE)

AVERTISMENT:

Cititi si intelegeti toate instructiunile. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendiu sau raniri grave.

ZONA DE LUCRU:

1. Mentineti zona de lucru curata si bine iluminata.
2. Nu folositi uneltele in medii explozive (gaze, lichide, praf).
3. Tineti copiii si alte persoane departe de zona de lucru.

SIGURANTA PERSONALA:

1. Fiti atenti la ceea ce faceti, nu folositi uneltele daca sunteti obosit sau sub influenta alcoolului/medicatiei.
2. Purtati echipament de protectie: ochelari, manusi, masca etc.
3. Evitati pornirea accidentala.
4. Scoateti cheile de reglaj inainte de pornire.
5. Evitati miscarile bruste, mentineti echilibrul.
6. Folositi echipament de protectie potrivit.

SIGURANTA ELECTRICA:

1. Incarcati doar cu incarcatorul potrivit.
2. Nu folositi incarcatorul cu alt tip de baterie.
3. Uneltele trebuie folosite doar cu bateriile dedicate.

MANUAL DE UTILIZARE - DRUJBA CU BATERIE

4. Evitati contactul bateriei cu obiecte metalice.
5. Nu folositi bateria deteriorata.

UTILIZARE SI INTRETINERE:

1. Folositi unelte potrivite pentru prindere si siguranta.
2. Nu fortati unealta.
3. Nu folositi unealta daca are defecte.
4. Deconectati bateria inainte de intretinere.
5. Depozitati uneltele departe de copii.
6. Evitati scurtcircuitul bateriei.
7. Intretineti lantul curat si ascutit.
8. Verificati alinierea lantului.
9. Folositi doar accesorii recomandate.

DOMENIU DE APLICARE:

- Taierea copacilor, crengilor, bambusului, lemnului pentru foc etc.
- Pentru gradina, gospodarie, activitati de relaxare sau protectie personala.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

1. Incarcati bateria LED rosu: incarca, LED verde: incarcare completa.
2. Montati lantul conform diagramei (scoateti bateria inainte).
3. Porniti unealta fara sarcina pentru testare.
4. Taierea trebuie facuta progresiv: intai bucati mici, apoi mari.

PARAMETRI TEHNICI:

- Viteza lant: 5 m/s

MANUAL DE UTILIZARE - DRUJBA CU BATERIE

- Lungime placuta ghidaj: 4 / 8 / 10
- Tip lant: roata lant
- Numar baterii: 12
- Incarcare rapida: 1.5 ore (3 ore)

INSTRUCTIUNI DE MONTARE:

1. Scoateti capacul pinionului.
2. Asezati lantul pe bara de ghidaj.
3. Pozitionati lantul pe pinion, asigurati alinierea corecta.
4. Reglati tensiunea lantului.
5. Strangeti piulita cu cheia.
6. Introduceti bateria in slotul de jos.

Cititi cu atentie si inteleti aceste instructiuni inainte de utilizare.