

MANUAL UTILIZARE DISTRIBUTOR DE INGRASAMINTE

Principalele tehnici de montaj și instrucțiuni de întreținere a distribuitorului de îngrășăminte 400/600/700/800 (pâlnie din plastic și cutie din oțel inoxidabil)

1. Utilajele sunt echipate cu sistem de prindere în trei puncte și sunt potrivite pentru tractoare cu priză de putere în spate și, de asemenea, de la 30-100 CP.

(1) Montați cutia pe baza motorului, cu șuruburi.

(2) Montați distribuitorul pe puntea cutiei de viteze, în interiorul cutiei, cu șuruburi.

(3) Legați ferm firul de contravântuire cu supapa de fixare și placa de reglare și fixați supapa de control în interiorul cabinei conducătorului, care este ușor de utilizat.

(4) Puteți deschide pur și simplu supapa din stânga pentru a realiza împrăștierea în partea stângă și viceversa pe partea dreaptă. În plus, acționând supapele din ambele părți se poate realiza împrăștierea completă.

(5) Metoda de montare a arborelui de transmisie:

Montați un capăt al arborelui de transmisie pe cutia de viteze a distribuitorului de îngrășăminte și fixați cu știfturi; apoi, instalați celălalt capăt al arborelui de transmisie pe arborele de ieșire din spate al tractorului și fixați bine.

2. Întreținere:

1. Injectați ulei de lubrifiere în arborele cardanic al arborelui de transmisie, după

finalizarea fiecărei lucrări.

2. Injectați regulat ulei de lubrifiere în cutia de viteze.

3. În timpul utilizării, verificați în fiecare zi șuruburile fiecărei piese pentru a vedea dacă sunt slăbite.

4. După utilizare, curățați utilajul și injectați ulei de lubrifiere pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Element	Distribuitor de îngrășăminte din oțel inoxidabil
Tipul de îngrășământ aplicat	Granular
Clasificarea tipurilor	disc dublu și pâlnie dublă
Volum (kg)	600/700
Materialul buncărului de îngrășăminte	Oțel inoxidabil
Putere necesară (CP)	20-120
Materialul cutiei de viteze	Aluminiu
Lățime de împrăștiere (m)	2-10

Model	TF600	TF700
Volum (kg)	600	700
Putere necesară (CP)	20-100	20-100
Viteza de însămânțare (M/S)	42839	42839
Lățime de însămânțare (M)	8-12	8-12
Dimensiune (L*W*H, MM)	1240*1240*1140	1260*1260*1250
Tipul de îngrășământ	Granule	
Sistem de prindere	Sistem de prindere în trei puncte	